









Installieren Sie Bartec's innovative
RDKS Management Applikation
und starten Sie durch

TPMS PAD

-  Keine Internetverbindung notwendig
-  Via USB an den PC verbinden-kein Akku
-  Erkennt defekte Sensoren über LF Aktivierung
-  Eingabe von FIN oder Teilenummer nicht notwendig
-  IDs von Sensoren können ausgelesen werden
-  Kann den Schrader EZ-sensor™ programmieren