









*Instale la nueva aplicación TPMS
Desktop y empiece a trabajar*

TPMS PAD

-  No se requiere la conexión a Internet
-  El PAD se enchufa al PC a través del cable USB- no se necesita batería
-  Puede individuar los sensores rotos por medio de la activación LF
-  No se necesita la llave por el VIN, numero de parte
-  Reconoce el numero ID de los sensores
-  Puede programar solo el EZ - sensor™ de Schrader